

Расширенное управление и настройка фонаря **PANDA 2M RED**

- Для перехода в режим Pro, дающий доступ к расширенному управлению и настройке фонаря, выполните 20 быстрых кликов любой кнопкой. Индикаторный диод мигнет 1 раз, подтверждая переход в режим Pro.
- Для выхода из режима Pro также выполните 20 кликов. Индикаторный диод мигнет три раза - выбранные настройки сохранены, фонарь вернулся в базовый режим.
- Для возврата к заводским настройкам выполните 12 быстрых нажатий на кнопку, индикаторный диод мигнет 3 раза – заводские настройки восстановлены.

Возможности режима Pro

1. Изменение принципа управления в режиме Pro.

Смена режима яркости на включенном фонаре производится только удержанием кнопки, прототка режимов быстрыми нажатиями в первую секунду после включения не активна.

2. Выбор подрежима для каждого из четырех режимов яркости (заводская настройка выделена **жирным шрифтом**):

	moonlight, лм	слабый, лм	средний, лм	сильный, лм
Белый	0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5	15 / 30	55 / 110	220 / 350
Красный	0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1	3 / 6	10 / 20	30 / 65

Люмены подрежимов указаны приблизительно, и могут несколько отличаться в зависимости от экземпляра.

- Включите фонарь и выберите нужный режим яркости
- Выполните клик + холд (короткое нажатие + нажатие с удержанием)
- Фонарь последовательно меняет яркость, переключая доступные подрежимы
- Отпустите кнопку, выбрав нужный подрежим яркости.

3. Дополнительные функции в режиме Pro

2 клика	Быстрый доступ к режиму «сильный»
3 клика	Включение/выключение индикаторного светодиода (если эта функция активна). Включенный индикаторный диод работает постоянно и может быть выключен только отворотом крышки фонаря.
4 клика	Проверка уровня батареи – от 1 до 5 миганий индикаторным светодиодом.
5 кликов	Включение / выключение памяти режимов. По умолчанию при выключенной памяти фонарь стартует в среднем режиме.
6 кликов	Активация/деактивация возможности постоянной работы индикаторного диода. Для деактивации выберите первый пункт настройки (выключите фонарь после 1 мигания); при выборе других пунктов индикаторный диод будет активирован.
8 кликов	Выбор стартового режима яркости (при отключенной памяти) – «слабый», «средний» или «сильный». Фонарь мигнет 1, 2 или 3 раза, на нужном значении нажмите кнопку для подтверждения выбранного режима как стартового.
10 кликов	Вкл / выкл плавных переходов при изменении режима яркости. По умолчанию плавные переходы включены.