



**!** Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями. Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ**



**Рис. 2.**

1 – торговая марка;  
 2 – диапазон разрешенных к использованию строп, мм;  
 3 – разрушающая нагрузка;  
 4 – максимальная рабочая нагрузка.




**Рис. 1.** 1 – щека; 2 – ролик;  
 3 – ось; 4 – точка присоединения.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габаритные размеры	60x76,5x48 мм (±1 мм)
Масса	120±5 г
Ширина стропы	25...30 мм
Максимальная рабочая нагрузка	6 кН
Разрушающая нагрузка	18 кН
Диаметр роликов	22 мм


**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**




**Рис. 3.**



**Рис. 4.** Максимальная рабочая нагрузка



**Рис. 5.** Разрушающая нагрузка



**Рис. 6.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использования заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

## Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

---

ООО «Вертикаль»  
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1,  
тел./факс (8332) 53-92-51  
e-mail: info@vertical-c.ru  
<http://vertical-c.ru>

---

Отметка ОТК:

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия 10 лет. В исключительных случаях изделие может подлежать списанию и утилизации уже после первого использования. Это зависит от того, как, где и с какой интенсивностью вы его использовали (сильный рывок или большая нагрузка, морская вода, острые края, экстремальные температуры, воздействие химических веществ и т.п.).

## УТИЛИЗАЦИЯ

Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие трещины, значительные деформации и износ рабочих поверхностей, а также подвергавшиеся воздействию экстремальных нагрузок (рывки с большим фактором, значительное превышение рабочих нагрузок).

Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его. Выбравшие изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При использовании изделия для переправы необходимо повернув одну из щёк установить его на стропу и встегнуть карабин в точку присоединения (Рис. 3).

При переправе точки закрепления должны быть разнесены: одна для страховки, другая – для самой переправы (Рис. 6). **Внимание!** запрещено использовать блок-ролик без независимой страховки.

Распределение максимальной рабочей и разрушающей нагрузок показано на рисунках 4 и 5.

**Внимание:** запрещается использовать блок-ролик при обнаружении механических повреждений (трещин, видимых деформаций, износа); после значительных динамических нагрузок, превышающих допустимые (рывки, срывы).

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена! Для продления срока службы изделия рекомендуется периодически смазывать подвижные части изделия смазкой. Остатки смазки необходимо удалить при помощи ветоши.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Изделие состоит из двух подвижных щёк 1 (Рис. 1), в которые установлены три ролика-шарикоподшипника 2. Шарикоподшипники установлены на ось 3. Щеки имеют точку присоединения 4.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с устройством. Не рекомендуется работать в состоянии стресса или переутомления.
- Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.
- Перед выполнением высотных работ с использованием изделия необходимо произвести оценку риска и разработать план спасения при возникновении штатных и аварийных ситуаций.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блок-ролик для стропы применяется для перемещения груза и человека по натянутой стропе.

## ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением необходимо убедиться, что щеки не имеют трещин, деформаций, следов износа и коррозии и т. д. Проверьте степень износа изделия, особенно роликов и оси (наличие борозд). Проверьте легкость вращения роликов.

Во время каждого использования убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.