

! Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями. Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.

Артикул	Название	Масса, ±3 г	Максимальная рабочая нагрузка, кг	Диаметры веревок, мм	Рисунок
ver 0119	Ножной зажим (правый)	135	150	9-12	16
ver 0119-1	Ножной зажим (левый)	135			




Рис. 1. 1 – стропа; 2 – пряжка регулировочная; 3 – корпус зажима; 4 – кулачок.




Рис. 2
Расположение на ноге ножного зажима (правого).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Рис. 3




Рис. 4

1 – зажим ручной «Жумар»; 2 – страховочная привязь; 3 – ножной зажим (правый); 4 – зажим грудной «Кроль»; 5 – петля для ног.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с устройством.
- Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ножной зажим является вспомогательным приспособлением для подъема. Он облегчает подъем по веревке, но не защищает от падения с высоты.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Убедитесь в совместимости устройства с другими элементами снаряжения. Совместимость означает правильное взаимодействие и расположение: например, взаимодействие с подключаемыми устройствами, правильное приложение нагрузки и т.д. Несовместимость может привести к непроизвольному выстегиванию или разрушению устройства или других элементов снаряжения.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа на устройстве. Во время использования важно регулярно следить за состоянием устройства, его корректной работой и расположением относительно других элементов снаряжения. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия, обнаружения признаков снижения прочности обратитесь за консультацией к компетентному лицу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ножной зажим не может выполнять какие-либо страховочные функции.

Ножной зажим надевается на нижнюю часть голени с внутренней стороны (рис. 2). Вертикальная стропа позволяет регулировать положение зажима по высоте, с помощью горизонтальной стропы регулируется положение зажима в охвате. Более высокое положение зажима на голени обеспечивает больший комфорт, низкое положение – большую эффективность.

Для затяжки стропы потяните за свободный конец (рис. 3а), для ослабления поверните пряжку (рис. 3б).

Для установки веревки в зажим сдвиньте кулачок и поместите внутрь веревку. Для снятия с веревки отведите кулачок назад и достаньте веревку. Для отстегивания без помощи рук можно отвести ногу назад и в сторону.

Наиболее предпочтительно использование ножного зажима вместе с зажимами «Жумар» и «Кроль» (рис. 4). В таком случае одна нога помещается в петлю для ног, на другую надевается ножной зажим.

Для подъема с использованием обеих ног отталкивайтесь левой и правой ногой одновременно. Этот способ дает большой комфорт и эффективность.

Для подъема с поочередным использованием ног, одна нога должна следовать за другой. Постарайтесь удерживать тело в выпрямленном вертикальном положении, не нагружая кроль. Этот способ дает большую скорость подъема, но требует хорошую физическую и техническую подготовку.

МАРКИРОВКА

На изделие наносится следующая информация: наименование и логотип торговой марки; максимальная рабочая нагрузка; дата производства в формате ГГММ; пиктограмма, указывающая на необходимость изучить паспорт перед началом использования изделия; пиктограмма, указывающая направление движения с помощью зажима; диапазон разрешенных к использованию диаметров веревок.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами.

Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

УТИЛИЗАЦИЯ

Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования).

Утилизации подлежат изделия, имеющие трещины, значительные деформации и износ рабочих поверхностей, а также подвергавшиеся воздействию экстремальных нагрузок (рывки с большим фактором, значительное превышение рабочих нагрузок). Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи товара.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделий, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Срок службы изделия 10 лет.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию.

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1,
тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>