


AURORA

SHINE OF YOUR SPIRIT



Гарантия
3 года


EN 12492
certificate
(mod. BT 23)



Внимательно прочитайте инструкцию
перед использованием и сохраните её.



Составные части



Маркировка изделия

Каска спортивная

Модель: AURORA (BT23)

Артикул: guru11-001

Срок эксплуатации: 10 лет

Гарантия: 3 года

Произведено: Meizhou Spoton Sports Equipment Technology Co., Ltd Meizhou City, China (Китай)

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в России.

Область применения.

Каска предназначена для защиты головы пользователя от механических воздействий при температуре от -45 °С до +50 °С.

Каска разработана для поглощения энергии удара, которое обеспечивается смятием внутренней оснастки каски, а также частичным или полным разрушением корпуса.

После сильного внешнего воздействия каску следует заменить **даже при отсутствии видимых повреждений**.

Каска также подлежит замене после контакта с химикатами и при наличии глубоких царапин, вмятин и трещин.

Указания по эксплуатации.

Перед началом эксплуатации каски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте всем ее положениям.

Перед каждой эксплуатацией следует проводить предэксплуатационную проверку:

- проверить целостность корпуса и системы внутренней оснастки
- состояние подбородочного ремня и швов
- проверить работу системы регулировки размера и пряжку подбородочного ремня.

Внимание! Эксплуатация каски, не прошедшей предэксплуатационную проверку, потенциально опасна и запрещена.

Регулировка.

Для обеспечения максимально возможной защиты каска должна быть отрегулирована по размерам головы пользователя, надежно сидеть на голове без возможности произвольного соскальзывания и сваливания в сторону.


Подбородочный ремень должен быть застегнут и правильно отрегулирован. Ремни не должны закрывать уши, а застегнутый подбородочный ремень не должен оказывать давления на гортань. Каска должна быть отрегулирована на голове таким образом, чтобы защищать теменную и лобную области головы.

Порядок регулировки:


- наденьте каску с открытой системой регулировки объема оголовья
- закрутите храповый механизм регулировки объема оголовья под размер головы
- застегните пряжку подбородочного ремня. Потяните ремень, чтобы убедиться, что пряжка застегнута
- отрегулируйте подбородочный ремень в случае необходимости
- проверьте правильность регулировки и посадки каски на голове, совершая быстрые движения головой вверх-вниз и влево-вправо. Каска при этом должна оставаться в рабочем положении.

Если каска надета правильно, она не должна двигаться или качаться из стороны в сторону. **Только правильно отрегулированная каска обеспечивает максимальную степень защиты.**


Регулировка по голове



настройка храпового
механизма



регулировка
подбородочного ремня




Каска должна применяться обученными и квалифицированными специалистами или под непосредственным наблюдением таких специалистов.

Внимание! При помощи данной инструкции вы не сможете освоить навыки спортивного туризма, альпинизма или скалолазания. Для получения навыков по этим и смежным активностям необходимо пройти подготовку в специализированных клубах и школах. Использование каски не может полностью исключить риск получения травмы.

Ремонт и модификация

Самостоятельный ремонт, а также самостоятельная модернизация каски запрещены, так как подобные действия могут привести к снижению уровня безопасности изделия.



Ограничения по использованию

Внимание! Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. В ходе хранения и эксплуатации избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, клеявыми составами, грунтовками, красками, маслами и т.п.) Избегайте высоких температур и термического воздействия. Не садитесь на каску и не сдавливайте ее в упаковке, избегайте падения каски и ее контакта с острыми предметами.



Температура использования

Температурный режим использования каски:
от -45 °С до +50 °С.

Критерии отбраковки


Каска должна быть выведена из эксплуатации, если:

- Не отвечает требованиям безопасности по результатам проведения предэксплуатационной проверки
- Использовалась не по назначению
- Не известна полная история использования
- Были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные производителем
- Возникли сомнения в целостности каски
- Истек срок хранения
- Истек срок эксплуатации

Во избежание возможности использования выбракованного изделия оно должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

Уход

Каска, бывшая в употреблении, должна быть очищена от загрязнений и просушена. Для чистки каски используйте теплую воду и, если необходимо, нейтральное мыло. Сушите каску вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Производите сушку только при комнатной температуре.



Внимание! Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Чистка химически активными веществами запрещена.

Хранение, транспортировка и утилизация

Соблюдайте правила хранения и транспортировки для продления срока службы каски. Не подвергайте каску механическому воздействию – давлению или растяжению.

Каска должна транспортироваться в защитном чехле или специальном контейнере.

Хранить изделие следует сухим и очищенным от загрязнений, при температуре от +5°C до +30°C, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, в помещении с относительной влажностью воздуха 60%.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.



Срок службы и гарантия изготовителя

Продолжительность эксплуатации изделия зависит от частоты использования, а также от внешних факторов.

Срок хранения изделий при соблюдении условий хранения – 15 лет с даты изготовления.

Срок службы при надлежащем использовании и соблюдении условий хранения – 10 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Фактический срок службы зависит от многих факторов и заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Критерии отбраковки»

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования в случае неправильного применения.

Гарантийный срок на дефекты материалов или изготовления – 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в ходе несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортировки, а также использование каски не по назначению, при наличии следов механического, химического или температурного воздействия.

ООО «ГУРУ СПОРТ» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или иного ущерба, наступившего в следствии неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой GURU.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

Изготовлено Meizhou Spoton Sports Equipment Technology Co., Ltd, Meizhou City, China (Китай).
По заказу ООО «ГУРУ СПОРТ», Россия, г. Москва, Батайский проезд, 51.

GURU

8 800 222 43 04